

# Køreplan for tilslutning af automatiske brandalarmeringsanlæg

for Nordjyllands Beredskabs vagtcentral

## Administrationsgang for kunder, installatører m.fl. i forbindelse med oprettelse af alarmoverførsel til Nordjyllands Beredskabs vagtcentral.

Køreplanen angiver hvilke forhold der skal afklares med sagsbehandleren ved Nordjyllands Beredskab hhv. indsendes til og aftales med *Vagtcentralen*, inden anlægget kan blive sat i endelig drift. Køreplanen udgør således et værktøj til proces- og kvalitetsstyring for såvel kunde som Nordjyllands Beredskab.

Handling	Afklares med sagsbehandler	Aftales med Vagtcentralen	Aftales med serviceafdelingen
1 Udfyld og indsend Tilslutningsaftale for modtagelse af automatiske brandalarmeringsanlæg til Nordjyllands Beredskab på <a href="mailto:forebyg@no-br.dk">forebyg@no-br.dk</a> Nordjyllands Beredskab kvitterer og sender relevante forholdsordre og nøgleboks-kontrakt retur	X		
2 Når forholdsordren modtages af NOBR, oprettes anlægget i vagtcentralen. Der kan herefter prøve polles efter ca. et døgn	X		
3 Indsende plan for placering af anlæggets betjeningsudstyr, blitz, nøgleboks og tilkørselsvej, samt beskrivelse af anlægget og projekteringsstandard eller retningslinje	X		
4 O-planerne godkendes, hvis Nordjyllands Beredskab har stillet særlige krav til disses udformning	X		
5 Installatøren afprøver anlægget og transmissionsforbindelsen til Vagtcentralen (Start/stop poll)		X	
6 Montering af nøgleboks og ilægning af nøgle heri			X
7 Dokumentation for, at de udpegede driftsansvarlige personer er instrueret i driften, betjeningen og kontrollen af anlægget	X		
8 Det ønskede kodeord til anvendelse af de driftsansvarlige meddeles	X		
9 Indsend en godkendt førstegangsinpektionsrapport fra akkrediteret inspektionsvirksomhed	X		
10 Ved sammenkoblede anlæg indsendes en systemintegrationstest	X		
11 Sagsbehandler meddeler Vagtcentralen, at anlægget må sættes i drift	X		
12 Installatøren sætter anlægget endeligt i drift		X	